



ISTRUZIONE PER L'USO DEL TELESCRITTORE SIEMENS-HELL PER USO CAMPALE

1.— Sistemazione dell'apparecchio.

Spostare lo scontro che si trova in basso a sinistra, far avanzare l'apparecchiatura di un centimetro, lasciare libero lo scontro e portarla in avanti fino allo scatto.

2.— Controllo della quantità di carta disponibile.

Aperto lo sportello anteriore agendo sul bottone che si trova a metà della tastiera, estrarre i cassette porta-rotoli premendo sui bottoni posti sul lato destro.

3.— Introduzione della zona.

Liberare l'estremità del rotolo di zona e porre quest'ultimo nel cassetto in modo che si svolga in senso orario. Far scorrere la striscia attraverso l'apposita fenditura e girarla di 90° in modo che il lato gommatto sia volto in basso. Rimettere il cassetto a posto spingendo sino a fondo e facendo passare la zona nella guida orizzontale di sinistra. Riempire tutti e due i cassette.

4.— Introduzione della zona nel complesso scrivente.

Sollevarlo il tampone inchiostrato tirando verso l'alto l'apposita leva e far scorrere l'estremità della zona sotto alla spirale scrivente ed in mezzo ai rulli di trazione. Spostare brevemente la leva del rullo di pressione verso sinistra dimodoché il rullo umettatore venga a posarsi sulla spirale scrivente.

5.— Inserire l'accumulatore a 12 V.

Attenzione alla polarità!

6.— Eseguire i collegamenti con la linea.

7.— Interruttore principale in posizione «PRONTO».

La lampada di spia si accende ed il voltmetro indica la tensione di alimentazione (che deve essere contenuta nell'intervallo segnato in rosso).

8.— Attendere un minuto

fino a che l'apparecchio sia pronto per il funzionamento.

9.— Interruttore principale in posizione «INSERITO».

La lampada di spia si spegne, il motore si avvia; premendo sul tasto bleu, il voltmetro segna la tensione anodica (che deve essere compresa nel campo azzurro).

10.— Trasmissione.

I tasti vengono dal meccanismo stesso alternativamente bloccati, quindi occorre premere con leggerezza e senza eccessiva pressione fino a che il tasto non si abbassi; lasciarlo quindi subito libero e passare sul tasto seguente.

11.— Ricezione.

Regolare fino ad avere riproduzione chiara.

12.— Per ottenere la scrittura orizzontale,

girare in un senso o nell'altro il comando del regolatore di velocità.

13.— Sostituzione del tampone inchiosttrato.

Portare verso l'alto la leva del tampone, bloccarlo, estrarre il tampone usato e sostituirlo con quello di ricambio posto nella cassetta degli accessori.