



Start - Stop - Sender



U.....Umschalter
 AM....Auslösemagnet
 S.....Schreibmagnet

Empfänger läuft zu schnell



Empfänger läuft zu langsam



Siemens Hell-Technik

Start - Stop - Empfänger